

OBJETO

El objeto de esta instrucción es describir la puesta en marcha y el funcionamiento de la Cutter.

Este equipo está registrado en el Inventario de Máquinas y Equipos de la Planta Piloto con la identificación SP39.

REFERENCIAS

Manual de Instrucciones.

DESARROLLO

Puesta en marcha:

1. Conectar a la red eléctrica (el enchufe está situado en la regleta de la pared).
2. Accionar el interruptor situado en la parte trasera de la Cutter.
3. Cargar la artesa con la materia prima, la carne debe estar troceada y sin restos de huesos.
4. **Cerrar** la tapa y poner en marcha en la primera velocidad de las cuchillas I
5. **SIEMPRE DEBEN CONECTARSE PRIMERO LAS CUCHILLAS Y POSTERIORMENTE LA ARTESA.**
6. Poner en marcha la primera velocidad de la artesa. El sentido de giro de la artesa debe ser siempre antihorario.
7. Mediante la actuación directa sobre los pulsadores se puede modificar la velocidad de las cuchillas y del movimiento de la artesa, de modo independiente, adecuándolas a las necesidades del trabajo.
8. A través del termómetro digital se puede controlar la temperatura de la masa.
9. Para parar la máquina debe pulsarse el paro de seta (Pulsador de emergencia).

Descarga del producto:

1. Levantar la tapa de la cutter.
2. La mayor parte del contenido se puede recoger con una pala que dispone de una lengüeta de plástico que facilita la recogida del producto adherido a las paredes de la artesa.

3. Soltar el paro de seta girando hacia la derecha y con la tapa bajada girar las cuchillas y la artesa para facilitar la recogida del producto final.

Limpieza:

1. Desconectar el interruptor y la clavija de la red eléctrica.
2. Utilizar agua caliente y jabón antigrasa, poniendo en marcha el equipo a la velocidad mínima. Proceder después a la retirada del fluido de limpieza y, ayudándose de una bayeta, terminar de limpiar la artesa y la tapa.
3. **Deben utilizarse guantes especiales de protección mecánica mientras se manipula alrededor de las cuchillas.**
4. Para desmontar las cuchillas, es necesario tener la precaución de colocar la cuchilla más próxima a la tuerca justo por encima del borde superior de la artesa, quitar el tornillo hexagonal que las fija al bloque, para ello hay que GIRAR a la DERECHA, así se saca todo el bloque de cuchillas (sin desmontarlas) para facilitar su limpieza.
5. Para montarlas de nuevo, encajar el bloque de cuchillas con la muesca del vástago, colocar el tornillo hexagonal, recordar que la ROSCA es a la IZQUIERDA, para fijarlo fuertemente dispone de llaves especiales.

DOCUMENTACIÓN

Registro de utilización.

Registro de Mantenimiento.