

OBJETO

El objeto de esta instrucción es describir la puesta en marcha y el funcionamiento de la Cuba Quesera.

Este equipo está registrado en el Inventario de Máquinas y Equipos de la Planta Piloto con la identificación SP71.

REFERENCIAS

Manual de instrucciones.

DESARROLLO

Puesta en marcha:

1º. Asegurarse que el nivel de la camisa de agua es suficiente. Por el orificio grande situado en el lateral, se puede comprobar introduciendo el dedo. En caso de no tocar agua, debe rellenarse mediante la manguera por ese mismo orificio hasta que salga por el rebosadero situado en la parte inferior de la cuba. **ATENCIÓN:** el rebosadero **NO** tiene grifo.

2º. Enchufar el cuadro de mandos a la red.

3º. Situar el botón lateral amarillo y rojo en "ON".

3º. Conectar el interruptor.

4º. Seleccionar la temperatura pulsando la tecla "SET" y utilizando las teclas de subir o bajar.

Apagado:

1º. Desconectar el interruptor del equipo.

2º. Desconectar el interruptor general situado en el lateral.

3º. Desenchufar el equipo de la red.

4º. Realizar la limpieza y desinfección de la cuba y sus accesorios.

Limpieza:

El personal que realice estas tareas debe ir provisto de guantes, ropa adecuada y botas.

1. Situar la cuba sobre un desagüe. Con el grifo de “DESUERADO” abierto, rociar con agua mediante la manguera todo el interior de la cuba.
2. Limpiar la superficie con un jabón anti-grasa y ayudándose de una bayeta. En caso de suciedad muy persistente, utilizar un cepillo suave.
3. Enjuagar abundantemente con agua corriente.
4. Desinfectar con lejía diluida o desinfectante especial diluido.

DOCUMENTACIÓN

Registro de utilización.

Registro de Mantenimiento.